

## CXG-9™



- Rivestimento sigillante resistente e di lunga durata che protegge la vernice dai dannosi raggi UV
- Previene l'incisione, le macchie e i danni al rivestimento trasparente da molte sostanze chimiche, catrame e escrementi di uccelli.
- Aggiunge lucentezza e profondità
- Respinge acqua, ghiaccio, neve, insetti e catrame per una maggiore facilità di pulizia
- Il grafene infuso aumenta la reticolazione della Ceramica per entrare nelle fessure più piccole per un rivestimento protettivo più uniforme e durevole
- Riduce le macchie d'acqua e riduce al minimo la polvere
- Se mantenuto correttamente, CXG-9™ durerà 5 anni con un'applicazione.

**Istruzioni per l'applicazione di CXG-9™ 9H Ceramic + Graphene su finiture automobilistiche: leggere tutte le istruzioni prima di iniziare. Applicare in un ambiente a clima controllato.**

1. La superficie deve essere pulita e asciutta.
2. Pulisci la superficie con ProClean™ per rimuovere tutto lo sporco e il grasso. Se ProClean non è disponibile, sostituire l'alcol isopropilico.
3. Spruzzare una leggera nebbia d'acqua sull'area da trattare. Una nebbia leggera e uniforme è tutto ciò che serve.
4. Applicare il CXG-9 utilizzando un tampone di applicazione in microfibra (numero parte 86-788).
5. Agitare il flacone, quindi versare 4 – 5 gocce sul tampone di applicazione e applicare il prodotto con un # movimento di tratteggio incrociato. Applicare il prodotto da sinistra a destra, quindi su e giù per assicurarsi che venga applicato un rivestimento uniforme sulla superficie. Fallo leggermente in modo da non assorbire il prodotto nell'applicatore, vuoi solo distribuirlo uniformemente. Applicare a una sezione non più grande di 2' x 2'.
6. Dopo aver applicato CXG-9 sull'area, attendere il seguente periodo di tempo a seconda della temperatura dell'aria:
  - **Temperatura 10 C (50 F) = 6 minuti**
  - **Temperatura 20 C (68 F) = 4 minuti**
  - **Temperatura 30 C (86 F) = 2 minuti**
7. Dopo aver atteso il tempo opportuno, pulire l'area con un asciugamano umido. Non strofinare l'area con olio di gomito, basta usare l'asciugamano bagnato per lisciare il rivestimento.
8. Dopo aver levigato il rivestimento con l'asciugamano bagnato, utilizzare un asciugamano asciutto in microfibra per lucidare la superficie asciutta.
9. Se si desidera una seconda mano, attendere almeno 4 ore per applicare la seconda mano.
10. Lasciare indurire per 24 ore prima di utilizzare il veicolo. Il prodotto sarà completamente indurito in 4 – 6 giorni.

### Raccomandazioni di rimozione CXG-9

CXG-9 è formulato per aderire alle superfici verniciate. La rimozione del prodotto non è consigliata, ma a volte necessaria. CXG-9 si legherà a sé stesso, quindi è possibile aggiungere strati aggiuntivi col passare del tempo senza rimuovere quelli precedenti. Sharpline non assicura alcuna adesione adeguata a qualsiasi altro rivestimento ad eccezione del CXG-9. Questi consigli per la rimozione sono una guida. Se inizi a notare danni alla vernice durante il processo di rimozione, interrompi immediatamente. Sharpline non garantisce alcuna rimozione o danno alla superficie della vernice creato durante il processo di rimozione.

**METODO MIGLIORE** (più sicuro per superfici verniciate):

1. Applicare una quantità da moderata a generosa di Lacquer Thinner o un forte Body Solvent su un asciugamano o una spugna per rimuovere il rivestimento CXG-9. Puliscilo con un diluente per vernice 2 o 3 volte.
2. Lavorare su un pannello alla volta.
3. Verificare se tutto il rivestimento è stato rimosso dopo aver eseguito un pannello. Se il rivestimento persiste, ripetere il processo di diluente per vernice altre 2 o 3 volte.

**METODO ALTERNATIVO PER LA RIMOZIONE** (usato principalmente nei casi in cui l'area verrà riverniciata):

1. Carteggiare la superficie con una levigatrice orbitale utilizzando una carta abrasiva fine (grana 2500-3000). Puoi carteggiare in bagnato o asciutto.
2. Pulisci l'area con un solvente per la carrozzeria come fai normalmente prima di verniciare.

