

INFORMAZIONI TECNICHE

Denominazione del prodotto:

Pellicola per interni


1. Descrizione della produzione

Film in PVC goffrato o film glitterato in PET e adesivo permanente progettato per uso interno come rivestimento di pareti o mobili. Per l'uso in spazi residenziali, medici, alberghieri, ristoranti, negozi e altri spazi commerciali.

2. Applicazione

Decorazione di interni, ristrutturazione di interni.

3. Diagramma sezionale del film



4. Prestazioni e dati fisici

- **Finitura superficiale:** Vari modelli, a seconda del riferimento
- **Spessore (solo pellicola):** $\pm 200\mu\text{m}$ secondo i modelli e la goffratura
- **Resistenza alla trazione:** 60 N/10mm (lunghezza, KST 1028: 2009) - 35 N/10mm (larghezza, KST 1028: 2009)
- **Allungamento:** 220% (lunghezza, KST 1028: 2009) - 110% (larghezza, KST 1028: 2009)
- **Temperatura di applicazione:** da 12°C a 38°C (su superfici pulite e asciutte)
- **Temperatura di servizio:** da -15°C a 70°C
- **Stabilità dimensionale:** restringimento max. 2 mm (70°C x 48 ore)
- **Carta liner:** patinata PE singola 120g
- **Dimensioni del rotolo:** 1220 mm X 50 m o 1220 mm X 30 m (riferimenti glitterati)
- **Adesivo:** Trasparente Permanente / Acrilico
- **Forza adesiva:** 8,0 N/10 mm (KST 1028 : 2009)

5. Immagazzinamento

- **Periodo di validità:** Installare il prodotto entro 1 anno dal ricevimento.
- **Conservazione:** Conservare nella confezione originale a una temperatura compresa tra 15°C e 30°C e a un intervallo di umidità compreso tra il 45% e il 60%, lontano dalla luce solare diretta e dall'umidità.

6. Osservazioni e condizioni di vendita

Le informazioni tecniche e le dichiarazioni si basano su test, l'accuratezza non è garantita.

Il venditore e il produttore sono responsabili solo per le quantità difettose identificate e comprovate. Tutto il materiale deve essere testato dall'acquirente per determinare l'idoneità finale.

7. Prima di applicare il vinile

- Asciugare per almeno 2 giorni dopo la stampa prima dell'applicazione.
- Evitare qualsiasi fattore come polvere, sporco, umido, ecc., dalla superficie di applicazione e influenzarne la qualità.
- Testare il vinile prima dell'applicazione effettiva per ottenere un livello di qualità garantito.
- Utilizzare l'adesivo primer prima dell'installazione.

8. Referenze

SCB1	SCB6	WOB4	MAB2	NSB2
SCB2	SCB7	WOB5	FAB1	NSB3
SCB3	WOB1	WOB6	FAB2	NSB4
SCB4	WOB2	WOB7	FAB3	GLB1
SCB5	WOB3	MAB1	NSB1	GLB2

EURMOMA srl

Sede Legale: – Via del Casale Paoloni 15 – 00133 Roma

Sede Operativa: Via Salvatore Carnevale, 10/a – 00043 Ciampino (Rm)

06 7230087 – 06 7234367 – e-mail : info@eurmoma.it - www.eurmoma.it

Capitale Sociale Euro 10.000 I.V. - CF/P.iva/Reg. Imp. Roma n° 08099361001 – R.E.A. di Roma n° 1073661